

# TEN

## TASTATURSCHLOSS

Das TEN Tastaturschloss ermöglicht das Verriegeln von Möbeln durch eine Tastenkombination:

- Fitnesscenter
- Clubs
- Kaufhäuser (Safes)

Die Tastatur wird an der Außenseite der Türe angebracht und mit dem Schloss auf der Innenseite verschraubt. Das 7 cm lange Kabel verbindet die zwei Komponenten durch ein vorgebohrtes Loch in der Türe.

Die eingebaute Lithiumbatterie hat je nach Öffnungshäufigkeit eine Lebensdauer von rund 7 Jahren. Die Batterie wird während des Öffnungsvorgangs überprüft. Wenn diese fast leer ist, bleibt das Schloss geöffnet, ein blinkendes LED-Signal wird ausgelöst und das Schloss kann nicht mehr verriegelt werden.

Temperaturbereich: 5 - 35°C.

### Lieferumfang:

- Die Tastatur
- Das Schloss
- LATCH74 Schließteil mit Aufdrücker
- Schrauben für eine 16/19 mm Front
- Lithium Metall Batterie

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
x	0	✓

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
X	0	✓



## TEN PRIVATE

- 4-Stelliger Code für privaten Gebrauch bzw. Arbeitsplatz
- Im Ruhezustand verschlossen
- Bei Eingabe vom Code entriegelt das Schloss für 3 Sekunden

### Notöffnung für das TEN Private:

Bitte setzen Sie sich für die Notöffnung direkt mit PS in Verbindung.

Artikelnummer	TEN PRIVATE S/W
Zolltarifnummer	8301000
Ursprungsland	Österreich

## TEN PUBLIC

- Individueller 4-Stelliger code für öffentliche Einrichtungen
- Freie Schrankwahl
- Öffnen mit zuvor verwendetem Code welcher anschließend gelöscht wird
- Im Ruhezustand geöffnet
- Einfache Notöffnung dank Mastercode

### Notöffnung für das TEN Public:

Im Handbuch wird ein Mastercode erwähnt. Ein Hausmeister kann beispielsweise mit diesem Code ein Schließfach öffnen. Bei einer Notöffnung wird der zuvor eingegebene Code gelöscht.

Artikelnummer	TEN PUBLIC S/W
Zolltarifnummer	8301000
Ursprungsland	Österreich

