

TEN ZAHLENTASTATUR SCHLOSS

Das TEN Schloss ermöglicht das Verriegeln von Möbel durch eine Tastenkombination:

- Fitnesscenter
- Clubs
- Kaufhäuser (Safes)

Die Tastatur wird an der Außenseite der Türe angebracht und mit dem Schloss auf der Innenseite verschraubt. Das 7 cm lange Kabel verbindet die zwei Komponenten durch ein vorgebohrtes Loch in der Türe.

Die eingelegte Lithiumbatterie hat je nach Öffnungshäufigkeit eine Lebensdauer von rund 7 Jahren. Die Batterie wird während des Öffnungsvorgangs überprüft. Wenn diese fast leer ist, bleibt das Schloss geöffnet, ein blinkendes LED-Signal wird ausgelöst und das Schloss kann nicht mehr verriegelt werden.

Temperaturbereich: 5 - 35°C.

Lieferumfang:

- Die Tastatur
- Das Schloss
- LATCH74 Schließteil mit Aufdrücker
- Schrauben für eine 16/19 mm Front
- Lithium Metall Batterie




TEN PRIVATE

- 4-Stelliger Code für privaten Gebrauch bzw. Arbeitsplatz
- Im Ruhezustand verschlossen
- Bei Eingabe vom Code entriegelt das Schloss für 3 Sekunden

ARTIKELNUMMER	TEN private
ZOLLTARIFNUMMER	83013000
URSPRUNGSLAND	Österreich

Notöffnung für das TEN Private:

Bei Lieferungen ab 01| 2023 ist im Handbuch ein Mastercode zur Notöffnung erwähnt, diesen sollten Sie unbedingt aufbewahren. Bei älteren Lieferungen setzen Sie sich bitte direkt mit PS in Verbindung für die Notöffnung.



TEN PUBLIC

- Individueller 4-Stelliger code für öffentliche Einrichtungen
- Freie Schrankwahl
- Öffnen mit zuvor verwendetem Code welcher anschließend gelöscht wird
- Im Ruhezustand geöffnet
- Einfache Notöffnung dank Mastercode

ARTIKELNUMMER	TEN public
ZOLLTARIFNUMMER	83013000
URSPRUNGSLAND	Österreich

Notöffnung für das TEN Public:

Im Handbuch wird ein Mastercode erwähnt. Eine autorisierte Person kann beispielsweise mit diesem Code ein Schließfach öffnen. Bei einer Notöffnung wird der zuvor eingegebene Code gelöscht.

